



OPERATOR'S MANUAL REPLACING THE BLADE MODEL NUMBER ABB1203-1

This 3-tooth metal blade kit is exclusively compatible with EGO POWER+ String Trimmer STX3800.

⚠ WARNING: Before operating the tool with brush cutter head, the safety barrier bar and the guard in this kit must be installed in place. Failure to do so may cause serious personal injury.

INSTALL THE SAFETY BARRIER BAR

1. Install the safety barrier bar onto the loop handle with two screws (Fig. 1).
2. Mount the loop handle on the tool, following the section **"MOUNTING AND ADJUSTING THE LOOP HANDLE"** in the manual for STX3800.

NOTICE: There are two kinds of locking poles. The shorter one is for the trimmer head. The longer one is for the brush cutter head. Make sure the correct locking pole is used when operating the tool.

MOUNTING THE GUARD





Refer to the manual for STX3800.

REPLACING THE TRIMMER HEAD WITH THE 3-TOOTH BLADE




⚠ WARNING: Always wear heavy gloves when performing any maintenance on the blade. Be careful with the blade and protect your hands from being injured by the blade.

⚠ WARNING: To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the power plug from the tool when assembling parts, making adjustments, cleaning or when not in use.

1. Remove the trimmer head by following the section **"TRIMMER HEAD REPLACEMENT"** in the manual for STX3800.
2. The 3-tooth blade is shipped in a sheath. Remove the blade from the sheath by undoing the clamp wire from the hook on the sheath (Fig. 2). Keep the sheath in a safe place for future use.
3. Familiarize yourself with the brush cutter as shown in Fig. 3. Before mounting the blade, make sure that the inner flange and the flange cover are located correctly on the motor shaft.
4. Rotate the motor shaft to align the slot in the inner flange with the shaft-lock access hole in the gear case (Fig. 4).



5. Insert the Allen Key into the aligned holes to act as a shaft lock (Fig. 5).
6. Mount the blade onto the motor shaft, ensuring that the surface of the blade is flush with the surface of the inner flange bulge. Mount the outer flange and the nut (Fig. 6). Finger-tighten the nut in COUNTERCLOCKWISE direction.
7. Position the gear case against a solid surface for support. With one hand holding the brush cutter shaft and the other hand grasping the Combi-wrench to tighten the nut following the directional arrow icon marked on the outer flange (Fig. 7).




GUIDE D'UTILISATION REPLACER LA LAME NUMÉRO DE MODÈLE ABB1203-1

Ce kit de lame en métal à trois dents est compatible exclusivement avec le taille-bordure EGO POWER+ STX3800.

⚠ AVERTISSEMENT : Avant de commencer à vous servir de cet outil avec la tête de la débroussailluse, assurez-vous que la barre de la barrière de sécurité et le dispositif de protection dans ce kit sont bien installés à leur place. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risqueriez de subir des blessures graves.

INSTALLATION DE LA BARRE DE LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

1. Installez la barre de la barrière de sécurité sur la poignée de la boucle avec deux vis (Fig. 1).
2. Montez la poignée de la boucle sur l'outil en suivant les instructions de la section intitulée **« MONTAGE ET RÉGLAGE DE LA POIGNÉE DE LA BOUCLE »** dans le mode d'emploi du taille-bordure STX3800.



AVIS : Il y a deux types de piliers de verrouillage.

Le plus court est pour la tête du taille-bordure. Le plus long est pour la tête de la débroussailluse. Assurez-vous que le pilier de verrouillage correct est utilisé lorsque vous vous servez de l'outil.

MONTAGE DU DISPOSITIF DE PROTECTION




Veuillez consulter le mode d'emploi du taille-bordure STX3800.

REPLACEMENT DE LA TÊTE DU TAILLE-BORDURE PAR LA LAME À TROIS DENTS




⚠ AVERTISSEMENT : Portez toujours des gants épais lorsque vous effectuez une opération de maintenance sur la lame. Faites attention à la lame et protégez-vous les mains pour ne pas qu'elles risquent d'être blessées par la lame.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour empêcher tout démarrage accidentel qui pourrait causer une blessure grave, retirez toujours la fiche d'alimentation électrique de l'outil lorsque vous effectuez le montage de pièces, des réglages ou le nettoyage de l'outil – ou lorsque vous n'allez pas vous en servir pendant un certain temps.

1. Retirez la tête du taille-bordure en suivant les instructions de la section intitulée **« REMPLACEMENT DE LA TÊTE DU TAILLE-BORDURE »** dans le mode d'emploi du taille-bordure STX3800.
2. La lame à trois dents est expédiée dans une gaine. Retirez la lame de la gaine en détachant le fil de fixation du crochet sur la gaine (Fig. 2). Rangez la gaine en lieu sûr en vue d'une réutilisation future.
3. Familiarisez-vous avec la débroussailluse comme illustré à la Fig. 3. Avant de monter la lame, assurez-vous que la bride de fixation intérieure et le cache de la bride de fixation sont placés correctement sur l'arbre du moteur.
4. Faites tourner l'arbre du moteur pour aligner la fente de la bride de fixation intérieure sur le trou de verrouillage de l'arbre dans la boîte de vitesses (Fig. 4).



5. Insérez la clé Allen dans les trous alignés pour servir de loquet de verrouillage de l'arbre (Fig. 5).
6. Montez la lame sur l'arbre du moteur en vous assurant que la surface de la lame est au ras de la surface de la protubérance de la bride de fixation intérieure. Montez la bride de fixation extérieure et l'écrou (Fig. 6). Serrez à la main l'écrou dans le sens CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
7. Positionnez la boîte de vitesses contre une surface solide pour servir de support. Tenez l'arbre de la débroussailleuse d'une main, et de l'autre saisissez la clé combinée pour serrer l'écrou en suivant l'icône de flèche directionnelle gravée sur la bride de fixation extérieure (Fig. 7).



MANUAL DE OPERACIONES CÓMO QUITAR LA CUCHILLA

MODELO NÚMERO ABB2103-1

Este kit de hoja metálica de 3 dientes es compatible exclusivamente con la orilladora de hilo EGO POWER+ STX3800.

⚠ ADVERTENCIA: Antes de utilizar la herramienta con el cabezal desbrozador, se deben instalar en la posición correcta la barra de barrera de seguridad y el protector contenidos en este kit. Si no se hace así, es posible que se causen lesiones corporales graves.

INSTALE LA BARRA DE BARRERA DE SEGURIDAD

1. Instale la barra de barrera de seguridad en el mango en bucle con dos tornillos (Fig. 1).
2. Monte el mango en bucle en la herramienta, siguiendo la sección "MONTAJE Y AJUSTE DEL MANGO EN BUCLE" del manual de la STX3800.

⚠ AVISO: Hay dos clases de postes de fijación. El más corto es para el cabezal de la orilladora. El más largo es para el cabezal desbrozador. Asegúrese de que se use el poste de fijación correcto cuando se utilice la herramienta.

MONTAJE DEL PROTECTOR





Consulte el manual de la STX3800.

REEMPLAZO DEL CABEZAL DE LA ORILLADORA POR LA HOJA DE 3 DIENTES

⚠ ADVERTENCIA: Use siempre guantes gruesos cuando realice cualquier mantenimiento en la hoja. Tenga cuidado con la hoja y protéjase las manos para que no resulten lesionadas por la misma.

⚠ ADVERTENCIA: Para prevenir arranques accidentales que podrían causar lesiones corporales graves, retire siempre el enchufe de alimentación de la herramienta cuando ensamble piezas, haga ajustes o realice limpieza, o cuando no esté utilizando la herramienta.

1. Retire el cabezal de la orilladora siguiendo la sección "REEMPLAZO DEL CABEZAL DE LA ORILLADORA" de este manual para la STX3800
2. La hoja de 3 dientes se envía en una funda. Saque la hoja de la funda soltando el alambre de fijación para separarlo del gancho ubicado en la funda (Fig. 2). Mantenga la funda en un lugar seguro para uso futuro.
3. Familiarícese con la desbrozadora tal y como se muestra en la Fig. 3. Antes de montar la hoja, asegúrese de que la brida interna y la cubierta de la brida estén ubicadas correctamente en el eje del motor.
4. Rote el eje del motor para alinear la ranura ubicada en la brida interna con el agujero de acceso de fijación del eje ubicado en la caja de engranajes (Fig. 4).



5. Inserte la llave Allen en los agujeros alineados para que actúe como cierre del eje (Fig. 5).
6. Monte la hoja en el eje del motor, asegurándose de que la superficie de la hoja esté al ras con la superficie de la parte saliente de la brida interna. Monte la brida externa y la tuerca (Fig. 6). Apriete la tuerca con los dedos en sentido CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ.
7. Posicione la caja de engranajes contra una superficie sólida para que tenga soporte. Con una mano agarrando el eje de la desbrozadora y con la otra mano agarrando la llave de combinación, apriete la tuerca siguiendo el ícono de flecha direccional marcado en la brida externa (Fig. 7).

